

CÂBLE ADAPTATEUR TRIMB

Code article : VICAM-AMS-TRIMB

· CONNECTEZ LES CAMÉRAS AMS À VOS ÉQUIPEMENTS



Terminal
CFX 750 (FM 750) - 2 entrées vidéo

Câble adaptateur
TRIMB



Caméra*
AMS



Terminal
FMX (FM1000) - 4 entrées vidéo

Câble adaptateur
TRIMB




Caméra*
AMS




Terminal
GFX750 (XCN - 1050) - 1 entrée

Câble adaptateur
TRIMB



Caméra*
AMS



Terminal
TMX - 2050 (XCN - 2050) - 1 entrée
TRIMB1 et 1 entrée TRIMB2

Câble adaptateur
TRIMB



Caméra*
AMS


* Attention caméra et moniteur d'origine non inclus. Toutes les caméras AMS sont compatibles avec ce câble sauf caméra sans fil.

CÂBLE ADAPTATEUR TRIMB

• RACCORDEMENT CFX 750 (FM 750)

Le raccordement caméra se situe au dos du terminal.

1.



• AFFICHAGE SUR LE TERMINAL

2.



Détection automatique des caméras

3.



Un onglet caméra apparaît en haut à gauche de votre moniteur. Un deuxième onglet s'affiche si vous branchez une seconde caméra.

4.



Appuyer sur la fonction caméra pour activer la vidéo *


*Pour modifier vos réglages vidéo, vous pouvez vous référer à votre manuel constructeur

CÂBLE ADAPTATEUR TRIMB

• RACCORDEMENT FMX (FM 1000)

Le raccordement caméra se situe au dos du terminal.

1.



• AFFICHAGE SUR LE TERMINAL

2.



Appuyez sur la touche CONFIGURATION

3.



Activer la fonction vidéo :
Paramétrage > System > Ajouter/Supprimer

4.



Sélectionner Caméras > Ajouter >
> OK

5.



Paramétrez votre caméra via le menu Configuration

6.



Sélectionner le numéro de la caméra à afficher > Réglages > Activer : OUI*


*Pour modifier vos réglages vidéo, vous pouvez vous référer à votre manuel constructeur

CÂBLE ADAPTATEUR TRIMB

• RACCORDEMENT GFX750 (XCN-1050)

Le raccordement caméra se situe au dos du terminal.

1.



*Si votre moniteur n'est pas prédisposé pour équiper une caméra externe, achetez le câble ZTN110545 chez CNH et le câble TRIMB chez AMS.


• AFFICHAGE SUR LE TERMINAL

2.



Cliquer pour afficher les caméras

3.



Cocher pour gérer les caméras

4. Si l'option caméra externe n'est pas activée, contactez CNH pour acheter le code de déverrouillage.

CÂBLE ADAPTATEUR TRIMB


• RACCORDEMENT TMX-2050 (XCN-2050)

Le raccordement caméra se situe au dos du terminal.

1. Connectez le boîtier au dos du terminal *



2. Connectez le câble adaptateur TRIMB au port du terminal



*Pour modifier vos réglages vidéo, vous pouvez vous référer à votre manuel constructeur

CÂBLE ADAPTATEUR TRIMB

• RECOMMANDATIONS

Le raccordement des caméras doit s'effectuer terminal éteint. Au démarrage de votre terminal CFX 750 (FM 750) ou FMX (FM1000), ce dernier va scanner les entrées vidéo et les activer en cas de détection d'une caméra AMS.

FMX (FM1000)

→ Si l'image apparaît en négatif (couleurs inversées ou dégradées), augmentez la luminosité (vous pouvez vous référer à votre manuel constructeur) jusqu'à l'obtention d'une image en couleur nette. Le signal accepté par l'écran basculera du système NTSC en PAL.

GFX750 (XCN-1050)

→ Si vous souhaitez brancher une caméra supplémentaire, commandez le câble adaptateur ZTN 110545 chez CNH (si pas déjà sur le moniteur) et le câble TRIMB AMS. Si votre terminal GFX750 (XCN-1050) ne possède pas la gestion d'entrée vidéo, contactez TRIMBLE pour une mise à jour du système. Si la fonction vidéo n'est pas déverrouillée sur votre moniteur, contactez CNH pour obtenir l'option grâce au code de déverrouillage.

TMX-2050 (XCN-2050)

→ Si vous souhaitez brancher une caméra supplémentaire, commandez le câble adaptateur TRIMB pour le raccorder sur le port A de votre boîtier TM-200. Si votre terminal TMX-2050 (XCN-2050) ne possède pas la gestion d'entrée vidéo, contactez TRIMBLE pour une mise à jour du système. Vous avez besoin de la version v4.2.1 minimum.

• GARANTIE

Le produit est garanti pour une durée de 2 ans à compter de la date de vente à l'utilisateur final sachant que la vente doit intervenir dans un délai de 24 mois après la livraison en concession.

• SERVICE APRÈS-VENTE

Réservé aux professionnels

→ Téléchargez le formulaire SAV sur notre site

En cas de retour, veuillez joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la garantie:

- Le formulaire d'autorisation de retour complété
- Une copie de la facture avec la date de vente à l'utilisateur final
- Le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

Pour plus d'infos, contactez notre service technique

→ Tel : +33 (0)3 27 94 44 44 ou @ : contact@ams-diffusion.com

Si vous êtes l'utilisateur final

Merci de vous rapprocher de votre concessionnaire.



AMS Diffusion

Tél. +33 3 27 94 44 44

Fax. +33 3 27 94 44 45

contact@ams-diffusion.com