

GELEID SIGNAALBAKEN

• MAGNETISCH BAKEN (X3)

Een extra LED zwaailamp nodig?

Ideaal voor extra bewegwijzering, onze LED-signaalbaken zijn eenvoudig te installeren dankzij de magnetische voet. Zijn 9 verlichtingsstanden laten u toe hem te gebruiken in alle omstandigheden! Deze kit wordt verkocht per 3 met batterijen inbegrepen.




ON/OFF-knop

Scroll door de lichtstanden Magnetische voet



Kenmerken :

- Beschermingsklasse Vaste / Vloeibare : IP66
- Magnetische voet
- 9 lichtstanden waaronder roteren, knipperen, SOS en zaklamp
- Ontwikkeld voor gebruik in moeilijke toepassingsgebieden
- Voeding: 3 AAA batterijen inbegrepen per baken
- Dimensies : 10.5x3.5 cm



GELEID SIGNAALBAKEN

• BATTERIJEN VERVANGEN

1




Verwijder de twee schroeven

2



Zoek twee kleine lipjes aan de achterkant van het plastic deksel. Til voorzichtig de bovenkant bovenkant om het klepje te verwijderen

3



Plaats de nieuwe 3 AAA batterijen

4



Plaats het klepje terug op de twee lipjes

5



Draai de twee schroeven vast