

GYROPHARE MONEO

• GYROPHARE LED SANS FIL

Besoin de renforcer votre visibilité sur la route ?

Notre gyrophare Moneo est fait pour vous ! Pratique et simple d'utilisation, cet éclairage est équipé d'une base aimantée vous permettant de le fixer rapidement sur tout type d'outil (remorque, tracteur...). De plus, grâce à ses 7 modes d'éclairage LED, ce gyrophare s'adapte parfaitement à vos différents besoins. Livré avec une télécommande et une prise allume-cigare.



Caractéristiques :

- Indice de protection Solide / Liquide : IP67
- Gyrophare LED sans fil
- Base magnétique anti rayure (avec ventouse)
- 6 aimants neodyme puissants
- 3 modes (flash simple, double et triple flash) / 4 modes rotation
- Tension d'alimentation DC : DC12-24V
- Autonomie : jusqu'à 12h (temps moyen constaté selon utilisation : 8h)
- Temps de charge : 4 heures
- Capacité de la batterie : 7.4V / 6600MA (la batterie est composée de 3 batteries de 2000mA)
- Homologué R65, R10
- Température de travail : -40°C à +65°C
- Témoin lumineux du niveau de batterie
- Temps de chargement moyen :
 - chargeur : 2 - 4h
 - prise allume cigare : 3 - 5h

GYROPHARE MONEO

• UTILISATION



PRISE EN MAIN MANUELLE :

• POWER

Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF pour démarrer manuellement le gyrophare. Pour changer de mode d'éclairage il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON/OFF, à chaque pression, les 7 modes défilent ensuite (simple flash, double ou triple flash et rotation).

Pour éteindre le gyrophare manuellement, appuyez 3 secondes.

⚠ Le chargement doit se faire sur produit éteint


• APPAIRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE



ÉTAPE 1 :

Pressez 3 fois le bouton ON/OFF puis maintenez-le enfoncé. Le témoin clignote.

ÉTAPE 2 :

Toujours en gardant le bouton ON/OFF enfoncé, appuyez sur le bouton ON/OFF de la télécommande puis faites défiler les modes d'éclairage à l'aide du bouton inférieur de la télécommande ().

Relâchez le bouton ON/OFF du gyrophare, la télécommande est maintenant appairée.

En cas de destruction du produit, AMS s'engage à le récupérer gratuitement pour le faire recycler (même après sa garantie)