

FICHE TECHNIQUE

CÂBLE ADAPTÉ AU TERMINAL AFS PRO 1200 ET AFS PRO 700 PLUS

VICAM-AMS-CASE-TRACTOR5



L'AFS Pro 700 Plus est l'écran principal des versions Multicontroller et CVXDrive des modèles **Maxxum, Vestrum et Puma 150-175**.

L'AFS Pro 1200 est l'écran principal du **Magnum AFS Connect™** et **Quadtrac / Steiger AFS Connect™**

CONNECTEZ JUSQU'À **2 CAMÉRAS AMS**
AUX MONITEURS AFS PRO 1200 ET AFS PRO 700 PLUS.



CAMÉRAS AMS*



**CÂBLE ADAPTATEUR
CASE TRACTOR 5**




**COMPATIBLE AVEC LES
MONITEURS AFS PRO
1200 ET AFS 700 PLUS**

CONNECTEUR



- 2 connecteurs 1 voie mâle
- Longueur du câble : 2.6m
- Compatible sur les machines disposant du terminal AFS PRO 700 PLUS et AFS PRO 1200



*CAMÉRAS NON INCLUSES



DOS DU MONITEUR

CÂBLE ADAPTÉ AU TERMINAL AFS PRO 1200 ET AFS PRO 700 PLUS

VICAM-AMS-CASE-TRACTORS

COMPATIBLE AVEC LES MONITEURS
D'ORIGINE DES MACHINES :

CASE IH



MAXXUM



VESTRUM



PUMA



MAGNUM
AFS CONNECT™



QUADTRAC/STEIGER
AFS CONNECT™




1. INSTALLEZ LES CAMÉRAS

Installez vos caméras AMS sur votre tracteur ou votre outil. Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 2 caméras avec un câble. Vous pouvez donc les positionner à votre convenance devant, derrière, ou sur les côtés du véhicules, selon vos contraintes.




2. CONNECTEZ LES CAMÉRAS AU TERMINAL

Connectez les caméras AMS au terminal AFS PRO 700 PLUS ou 1200. Branchez simplement le câble adaptateur au dos du moniteur.



3. ALIMENTEZ LES CAMÉRAS

Connectez les fils d'alimentation (rouge et noir) présents sur le câble à une alimentation 12V (borne 3 plots, allume cigare, etc..) afin d'alimenter les caméras.



4. RÉGLEZ LES CAMÉRAS

La caméra est livrée en mode «vue arrière» par défaut. Si vous souhaitez utiliser la caméra pour une «vue avant», appuyez une fois sur le bouton à l'arrière de la caméra.

INSTALLATION